

## HM41SR HDMI Switch Hex RS-232 Code

These should be sent as HEX commands.  
9600 8,N,1

### PORT 1

20 02 01 01 A5 20 08 01 00 91 20 01 01 01 41 20 07 01 00 CE

### PORT 2

20 02 01 02 47 20 08 01 00 91 20 01 01 02 A3 20 07 01 00 CE

### PORT 3

20 02 01 03 19 20 08 01 00 91 20 01 01 03 FD 20 07 01 00 CE

### PORT 4

20 02 01 04 9A 20 08 01 00 91 20 01 01 04 7E 20 07 01 00 CE